

Pulverförmiger Geschirreiniger zur manuellen Dosierung

Produktbeschreibung

Suma Active M20 ist ein konzentrierter, kraftvoller, pulverförmiger Geschirreiniger zur manuellen Dosierung. Er gewährleistet beste Reinigungsergebnisse bei allen Wasserhärten.

Eigenschaften

Suma Active M20 ist ein alkalischer Pulverreiniger, der speziell für den Einsatz in kleinen gewerblichen Geschirrspülmaschinen entwickelt wurde. Er enthält hochwirksame Alkalikomponenten zur kraftvollen Entfernung von Fettrückständen sowie kalkbindende Substanzen zur effektiven Abbindung der Wasserhärte in allen Härtebereichen. Durch seinen hohen Anteil an Aktivchlor ist Suma Active M20 hervorragend zur Entfernung von Tee- und Kaffeeflecken geeignet.

Vorteile

- Konzentriertes, rieselfähiges, granuliertes Pulver für einfache Dosierung und beste Spülergebnisse
- Effektive Entfernung von Tee- und Kaffeeflecken durch hochwirksames Aktivchlor
- Für alle Wasserhärten geeignet
- Speziell entwickelt für den Einsatz in kleinen gewerblichen Geschirrspülmaschinen und in Haushaltsgeschirrspülmaschinen

Dosierung*

Die empfohlene Mindestdosierung beträgt 1.0 g/L, abhängig von der Wasserhärte und örtlichen Bedingungen.

Gewerbliche Geschirrspülmaschinen:

- Wasserhärten 0-120 CaCO₃ (0-12 °fH): Anfangsdosierung 1 g/L (in Spülwasser), Nachdosierung nach 5 Spülgängen: 20g
- Wasserhärten 120-260 CaCO₃ (12-26 °fH): Anfangsdosierung 2 g/L (in Spülwasser), Nachdosierung nach 5 Spülgängen: 40g
- Wasserhärte >260 CaCO₃ (>26 °fH): Anfangsdosierung 3g/L (in Spülwasser), Nachdosierung nach 5 Spülgängen: 60g

Haushaltsgeschirrspülmaschine:

Für Haushaltsgeschirrspülmaschinen beträgt die empfohlene Dosierung 15 g pro Waschgang, je nach Maschinentyp und Verschmutzung des Spülguts.

**Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.*





Diversey™

suma® Active

M20

Technische Daten

Aussehen: Weißes Pulver

pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung): 12,2

Relative Dichte (20°C): 1,04

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Materialverträglichkeit

Suma Active M20 ist bei sachgerechter Anwendung zur Reinigung aller gewöhnlich in Küchen vorkommenden Spülgutarten, einschliesslich Aluminium, geeignet.

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 08/11/2024 de-DE (P00425)