



Konzentrierter Weichspüler - lang anhaltend und geruchshemmend

Produktbeschreibung

Clax Deosoft Breeze conc ist ein Weichspülmittel mit geruchsneutralisierender Technologie, die speziell für den Einsatz in gewerblichen Wäschereien und hauseigene Wäschereien entwickelt wurde. Das Produkt eignet sich für die Anwendung auf den meisten Gewebearten und kann manuell oder automatisch dosiert werden.

Eigenschaften

Clax Deosoft Breeze conc ist ein konzentrierter Weichspüler auf der Basis von biologisch abbaubaren kationischen Substanzen, quaternären Ammoniumsalzen. In der Waschlösung adsorbieren diese positiv geladenen Kationika an der negativ geladenen Oberfläche der Textilien. Sobald sie auf dem Gewebe adsorbiert sind, haben die Kationika eine schmierende Wirkung. Während des Trocknungsprozesses verhindert dies die Verklammerung einzelner Fasern und den Aufbau statischer Elektrizität (insbesondere bei Kunstfasern). Darüber hinaus erleichtert die Gleitfähigkeit das Bügeln/Kalandern. Das Produkt wurde außerdem mit einem länger anhaltenden modernen Parfüm formuliert, das einen angenehmen Geruch auf dem Gewebe hinterlässt und eine geruchsneutralisierende Technologie (O.N.T. Technologie) enthält, die mit üblen Geruchsmolekülen reagiert und diese inaktiviert. Dies ist wirksamer als die bloße Maskierung von schlechten Gerüchen mit einem Parfüm. Clax Deosoft Breeze conc kann für die meisten Arten von Textilien verwendet werden, ist aber besonders wirksam auf voluminösen oder strukturierten Stoffen wie Handtüchern. Es verleiht auch gewebten oder flachgewirkten Stoffen einen glatten, seidigen Griff.

Vorteile

- Verleiht zahlreichen Textilien einen angenehmen Griff (Handtücher, Bettwäsche, Wolle, empfindliche Artikel usw.)
- Verhindert den Aufbau statischer Elektrizität auf synthetischen Stoffen
- Verströmt einen angenehmen Restgeruch
- Basiert auf biologisch abbaubaren Rohstoffen
- Enthält die Geruchsneutralisierungstechnologie (O.N.T.-Technologie) für eine hochwirksame Beseitigung von unangenehmen Gerüchen

Anwendungshinweise

Der Weichspüler sollte in der letzten Spülung einer Waschschiudermaschine oder in der letzten Sektion einer Durchlaufwaschanlage eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht verwendet werden sollte für: (1) Artikel aus Mikropolyester, (2) Fasern wie Reinraumkleidung und wasserabweisende OP-Wäsche und (3) Mikrofasertücher/-mopps.





CLAX[®] Deosoft Breeze conc 54B1

54B1

Dosierung*

Die Dosiermenge hängt von der Waschklassifizierung ab.

Dosierungsempfehlung: 3 - 6 ml/ kg Trockenwäsche

**Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.*

Technische Daten

Aussehen: Dünnpflüssige grüne Flüssigkeit

pH-Wert (pur): ~ 3

pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung): ≈ 6

Relative Dichte (g/cm³; 20°C): ≈ 1.00

Viskosität (mPa.s; 25°C): ≈ 60

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 02/08/2023 de-DE (P83444)