



DER WISCHBEZUG FÜR DAS GESUNDHEITSWESEN

MADE IN EEC



Polyester-
Microfaser

Spezielles
Deckblatt 50/50

CO/PES-Streifen in GRÜN



Taschenmaterial aus
100% Polyester mit Einlagen
Reißfest & Wasserdurchlässig



Kein Weichspüler verwenden
Sortenrein waschen



SPEZIFIKATIONEN

Garnmischung:	75% CO/PES-Garn, NATUR 20% Polyester-Microfaser, WEISS 5% CO/PES-Streifen, GRÜN	
Garnfarbe:	NATUR-WEISS-GRÜN	
Deckblatt:	50% Edelbaumwolle und 50% Polyester	
Einfassband:	100% Polyester, GRÜN	
Taschenmaterial:	100% Polyester	
Schrumpfwert:	3-4%	
Waschetikett:	Sticketikett in WEISS, 2-seitig bedruckt	

Maße:	40 cm	50 cm
Gewicht:	ca. 155 g	ca. 200 g

VPE:	75 Stück	50 Stück
Art.-Nr.:	EHQM40GR	EHQM50GR

BESONDERHEITEN

Das Deckblatt wird aus 50% Edelbaumwolle und 50% Polyester hergestellt. Um eine optimale Saugfähigkeit des Bezuges zu ermöglichen, ist dieses Mischungsverhältnis empfehlenswert. Viele Marktbegleiter produzieren dieses Deckblatt aus 100% Polyester. Das Material der Taschen wird aus 100% gewebtem Polyester hergestellt und mit einer Schwammeinlage verstärkt, um das Gleiten des Halters zu unterstützen.

EIGENSCHAFTEN

Der **Mischgarn-Bezug** bietet dank seinem speziellen Tuftingverfahren wodurch die Schlingen fest im Deckblatt verankert sind, eine überdurchschnittliche Lebensdauer. Der Moppbezug überzeugt mit sehr guten Gleiteigenschaften und hoher Schmutz- und Wasseraufnahme.

- Optimale Schmutz- und Wasseraufnahme
- Die wirtschaftliche Lösung
- Sehr gute Gleiteigenschaften für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Reißfeste und wasserdurchlässige Polyestertaschen
- Lange Lebensdauer durch hochwertiges Herstellungsverfahren

ANWENDUNG

Sowohl trocken als auch feucht anwendbar auf glatten, beschichteten und unbeschichteten Bodenbelägen.

ANWENDUNGSBEREICH

Zur Unterhaltsreinigung von jeglichen Oberflächen, wie elastischen Belägen, Hartbelägen, Feinsteinzeug, Steinböden, Fliesen, Laminatböden und ideal für glatte Bodenbeläge geeignet. Der Wischbezug eignet sich ideal für den Einsatz in allen Bereichen dank der hochwertigen Garnfasern (Baumwolle, Polyester, Polyester-Microfaser) und reinigt auch stark verschmutzte Bodenbeläge mühelos.

WASCHEMPFEHLUNG

Empfohlen wird eine Waschttemperatur von 60 °C. Eine maximale Waschttemperatur von 90 °C sollte nicht überschritten werden. Die Verwendung von Weichspüler und Bleichmitteln gilt es zu vermeiden. Generell wird empfohlen, nur sortenrein zu waschen. Beim Trocknen sollten 80 °C nicht überschritten werden.