

Pro Formula

Diversey

Unilever



Cif Professional Küchen-Entkalker



100% Kalkentfernung und brillianter Glanz

Produktbeschreibung

Cif Professional Küchen-Entkalker entfernt schnell Kalkbeläge von Küchengeräten und Utensilien und lässt matte Metallflächen wieder strahlen. Er ist besonders geeignet für die Entkalkung von Warmhaltegeräten und -behältern, Wasserkochern, Kaffeemaschinen und Spülmaschinen sowie rund um Spüle und Wasserhahn. Die Kombination aus anorganischen Säuren und Tensiden ist ideal geeignet für den Einsatz im Küchenbereich. Cif Professional Küchenentkalker ist nicht ätzend und bringt dadurch einen Vorteil für die Arbeitssicherheit. Das Produkt ist parfümfrei und für Lebensmittelbereiche geeignet.

Merkmale

- starker Entkalker auf Basis anorganischer Säuren
- schnelle und restlose Entkalkung von Heißwassergeräten, Kaffeemaschinen, Wasserkochern, Spülmaschinen
- entfernt Kalk von Spülbecken, Armaturen, Flächen und Küchengeräten
- lässt matte Metallflächen wieder glänzen
- parfümfrei und ohne Farbstoffe, für Lebensmittelbereiche geeignet
- ersetzt den früheren Sun PF Entkalker

Pro Formula

Pro Formula ist eine komplette Produktlinie von professionellen Reinigungsprodukten, kombiniert mit bekannten Marken. Das Sortiment wurde speziell für Ihre professionellen Reinigungsanforderungen konzipiert. Kostenlose Reinigungspläne und Leitfäden helfen Ihnen, die Hygienestandards zu erfüllen. Reinigen Sie wie ein Profi, mit Pro Formula. www.proformula.com

Cif Professional Küchen-Entkalker

Einsatzbereiche

Entkalkung von Heißwassergeräten, Warmhaltebehältern, Spülmaschinen, Küchengeräten aller Art, Spülen, Armaturen, Oberflächen. Entkalkt und lässt matte Metallflächen wieder glänzen.

Anwendungshinweise

- **Tauchreinigung:** 100 - 300 ml je Liter heißes Wasser (10 - 30 %), abhängig vom Grad der Verkalkung. Den Gegenstand füllen oder in die Lösung eintauchen, bis der Kalk sich gelöst hat. Mögliche hartnäckige Rückstände mit einem Scheuerschwamm entfernen. Gründlich mit Trinkwasser nachspülen und an der Luft trocknen lassen.
- **Wisch-/Sprühreinigung:** 300 ml je Liter warmes Wasser (30 %). Lösung auf die Oberfläche oder das Gerät geben. 30 Minuten einwirken lassen und dann abbürsten. Gründlich mit Trinkwasser nachspülen und an der Luft trocknen lassen.
- **Entkalkung von Kaffeemaschinen, Wasserkocher und ähnlichen Geräten:** 200ml pro Liter Wasser dosieren. Heißwassergeräte ca. 20 Minuten auf 40-50°C halten, in Kaffeemaschinen Lösung durchlaufen lassen. Mehrmals mit klarem Wasser nachspülen.
- **Entkalkung von Geschirrspülmaschinen:** Dosiergeräte ausschalten. Geschirrspülmaschine mit Frischwasser füllen. 100 - 200 ml je Liter Wasser (10 - 20%). 10 - 15 Minuten umlaufen lassen. Lösung ablassen und Oberflächen kontrollieren. Bei Bedarf wiederholen. Lösung ablassen und gründlich nachspülen. An der Luft trocknen lassen (Türen offen lassen). Dosiergeräte einschalten.

Technische Daten

Aussehen	pH-Wert	Relative Dichte (g/ml, 20°C)	Geruch
Klare Flüssigkeit	<2,0	1,11	neutral

Verpackungsinformation

Produkt	Verkaufseinheit	Artikelnummer	EAN VE	EAN Einzel
Cif Professional Küchinentkalker	6 x 2L Flaschen	101102787	7615400791040	7615400791057

Ersetzt den bisher verfügbaren Sun PF Entkalker, Artikelnummer 7508550.

