

Copex-eco

Allround-Grundreiniger

- ▶ Reinigungsaktiver, schaumgebremster Grundreiniger
- ▶ Vorzugsweise für alkaliempfindliche elastische Belagsarten
- ▶ Entfernt Polymerbeschichtungen, Trenn- und Pflegemittelfilme sowie öl- und fetthaltige Verschmutzungen
- ▶ Frei von Butylglykol
- ▶ Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung



Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, alkaliempfindlichen und alkalibeständigen Bodenbelägen anwendbar, z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.

Grundreinigung (Polymerentfernung):

1–3 L zu 8 L kaltem Wasser.

Die Reinigungslösung auf dem Boden verteilen, ca. 15–20 Minuten einwirken lassen, scheuern, Schmutzflotte absaugen, gründlich mit klarem Wasser nachwaschen. Verbrauch: 27,8–68,2 ml/m².



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Lösungsvermittler.

pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 9