

Resinex

Ballwachs- und Harzentferner

- ▶ Lösungsmittelhaltiger Reiniger zur Entfernung von Ballwachs- und Harzrückständen
- ▶ Besonders geeignet zur Entfernung von Handballwachs im Sporthallenbereich
- ▶ Entfernt nicht nur punktuelle Rückstände des Wachses durch Ballabdrücke, sondern auch starke, bereits angetrocknete Schichten mit eingelagertem Schmutz
- ▶ Keine Beschädigung eventuell vorhandener Beschichtungen



Anwendungsbereich

Auf lösungsmittelbeständigen Bodenbelagsarten und Oberflächen anwendbar.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.

Vorsprühen des Produktes:

Produkt unverdünnt in ein Sprühgerät mit Schaumdüse geben und auf die Fläche aufbringen. Ca. 15 Minuten einwirken lassen. Anschließend Schmutzflotte wie unten beschrieben entfernen.

Unterhaltsreinigung (maschinelle Nassreinigung):

Bodenbeläge werden durch maschinelle Nassreinigung mit einer Scheuersaugmaschine, roter Padscheibe und einer Torvan-Konzentrat-Lösung (50–100 ml zu 8 L Wasser) gereinigt. Die Schmutzflotte ist gründlich zu entfernen. Verbrauch: 100,0–200,0 ml/m².

Unterhaltsreinigung (Oberflächenreinigung):

Oberflächen werden durch Wischen mit einem Tuch und einer Torvan-Konzentrat-Lösung (50–100 ml zu 8 L Wasser) gereinigt. Verbrauch: 100,0 ml/m².

Geeignete Applikationsgeräte: VFK260050 Trichter-Sprühflasche, VVK910330R PCR-Schaumsprüher, z205025 Sprühflasche 1,5 L (blau, PP-Schaumdüse, VITON-Dichtungen), z205066 HQ Druckspeichersprühgerät 5 L (rot, Schaumdüse).



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Produkt mit Entgasungsverschluss – Lagerung ausschließlich in aufrechter Position. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung

Wasserunlösliche Lösungsmittel.

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS08, Gefahr. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält: C10-12 Alkane / Cycloalkane (INCI)

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j251610	10 L Kanister	60