

Jet-active

Intensiv-Scheuermittel, sauer

- ▶ Entfernt hartnäckige und verkrustete Verschmutzungen auf Flächen und Gegenständen mit glatter Oberfläche ohne sie zu verkratzen
- ▶ Starke Reinigungs- und Polierleistung durch Mikroabrasivstoffe
- ▶ Auch zur Entfernung von Kalk- und Wassersteinablagerungen und darin gebundenen Fett- bzw. Öl-Verschmutzungen tierischer oder pflanzlicher Herkunft
- ▶ Für Glaskeramikkochfelder geeignet
- ▶ Entfernt Metallabrieb auf Porzellan
- ▶ Frei von Duft- und Farbstoffen
- ▶ Zertifiziert mit dem Europäischen Umweltzeichen
- ▶ Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis



Anwendungsbereich

Auf säure- und wasserbeständigen Flächen und Gegenständen, wie z. B. Edelstahl, Glas, Keramik, Messing, Kupfer, Chrom anwendbar. Geeignet zur Entfernung von Flugrost. Nicht auf hochglänzenden oder lackierten Flächen anwenden. Auch zur Reinigung von säurebeständigen Kunststoffen.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Produkt vor Gebrauch schütteln!

Unterhaltsreinigung (Oberflächenreinigung):

Produkt unverdünnt auf feuchtes Tuch oder Schwamm geben und damit die zu reinigende Fläche abreiben bzw. polieren. Die Rückstände werden mit klarem Wasser abgespült. Abschließend trocken wischen. Verbrauch: 5,0 ml/m².

Flächen und Küchengeräte, die direkt mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, gründlich mit Trinkwasser spülen.



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, Schleifmittel, organische Säuren, Konservierungsmittel (Phenoxyethanol).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 3